



Recept för färgning med Zenit Reaktivfärg

Färgning i maskin: (ej ullmaterial) Upp till 1,5 kg. torra textilmaterial går att färga i varje omgång. Blöt ner materialet före färgningen (ev. med Zenit Tvättmedel).

1. Lös upp den beräknade färgmängden i ca 0,5 lit. kokhett vatten.
2. Häll färglösningen, 1 kg. salt och 200 g. soda (hushållssoda/målarsoda) direkt i tvätttrumman.
3. Vrid tvätttrumman 1/3 varv och lägg i det blöta materialet (undvik att lägga materialet direkt i färglösningen)
4. Stäng luckan och starta maskinen på kulörtvätt 60 grader. OBS! Ej förtvätt, då spolat färglösningen ur.
5. När kulörtvättprogrammet avslutats tvättas överskotts-färgen ur materialet genom att köra maskinen 1 gång på vittvättprogrammet. Härigenom undviks att materialet färgar av sig i första tvätten.

Färgning för hand: (ej ullmaterial)

1. Lös upp den beräknade färgmängden i ca 0,5 lit. kokhett vatten.
2. Fyll ett kärl som kan ställas på spisen, med en mängd vatten motsvarande ca 20-30 ggr. materialets torrsvikt (= 100 g. material behöver 2-3 lit. vatten).
3. Ställ kärlet på spisen och håll temperaturen vid 55-60 grader hela tiden.
4. Lös upp 20 g./lit. soda (hushållssoda/målarsoda) och 50 g./lit. vanligt koksalt i kärlet, tillsätt den lösta färgen.
5. Lägg i materialet som blötts före. Rör om under färgningen, som tar 20-45 min. Ljusare färger kortare tid, mörkare färger längre tid.
6. Skölj väl och tvätta ur överskotts-färg i 90 grader - kok.

Färgning av ullmaterial: Ull kan ej färgas i maskin då den hårda mekaniska bearbetningen gör att ullen filter sig. Försiktig bearbetning i stort bad rekommenderas.

1. Tag vatten motsvarande 30-50 ggr. materialets torrsvikt i ett kärl som kan värmas på spisen eller annan värmekälla.
2. Tillsätt 1 ml. 60%-ig ättiksyra per liter färgbad. (ättiksyra i svagare koncentration ökas med motsvarande mängd = av exempelvis 30%-ig ättiksyra tas dubbla mängden)
3. Blöt textilmaterial i varmt vatten, ev. med Zenit Tvättmedel.
4. Lägg det blöta materialet i badet. Behandla i ljummet bad i 5 min.
5. Lös upp den beräknade färgmängden i 0,5 lit. kokhett vatten.
6. Lyft upp materialet och tillsätt den lösta färgen, rör om i badet innan materialet läggs tillbaka.
7. Värm badet till 80 grader - kok. Rör om under tiden.
8. När badet är urdraget flyttas materialet över till ett annat kärl med hett skölvatten.
9. Skölj, vrid ur eller centrifugera och torka materialet.