



Recept för blekning av Ullmaterial

Alt. 1

1g/l polyquest 313 N

1g/l Blekstabilisator 5550

12ml/l Väteperoxid (35%-ig)

1% Optiblank 3NL (Optiskt vitmedel, beräknas i % på materialvikten)

Badförhållande: 1:40-50, Temperatur: 50 grader, Tid: 2 tim., Sköljning.

Alt. 2

4g/l Natriumhydrosulfit

Badförhållande: 1:40-50, Temperatur: 50-70 grader, Tid: 1 tim., Sköljning.

(Ovanstående recept är preliminära och kan behöva justeras beroende på material. Alt. 1 ger ett resultat med högre vithet.)